

# 韌體更新

系統提供了更新韌體版本的功能。它支援手動更新及自動更新。按一下**更新**圖示來管理更新設定。



下表說明表中的各個項目。

欄位	說明
目前版本	顯示目前版本及提示是否為最新版本。
手動上傳	手動上傳最新的更新檔案。（此功能僅提供原廠線上維護使用）
自動更新	設定自動更新。（主要韌體更新功能）



更新完成後將會顯示登入頁面，你將需要重新登入。當系統正在更新時，你將無法瀏覽私有雲的頁面。

From:

<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:

[http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\\_information\\_firmware](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_information_firmware)

Last update: **2013/06/25 06:43**

