2025/12/16 05:56 1/1 韌體更新

韌體更新

系統提供了更新韌體版本的功能。它支援手動更新及自動更新。按一下**更新**圖示來管理更新設定。



下表說明表中的各個項目。

欄位	說明
目前版本	顯示目前版本及提示是否為最新版本。
手動上傳	手動上傳最新的更新檔案。(此功能僅提供原廠線上維護使用)
自動更新	設定自動更新。(主要韌體更新功能)



更新完成後將會顯示登入頁面,你將需要重新登入。當系統正在更新時,你將無法瀏覽私有雲的頁面。

From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_information_firmware

Last update: 2013/06/25 06:43

