

電源管理

私有雲提供你設定磁碟進入”休眠模式”的功能以節省能源。當使用者再次存取磁碟時，它將會返回到”正常模式”。

要設定NAS的磁碟休眠時間，按一下**系統設置**»**電源管理**以顯示電源管理頁面。



下表說明電源管理設置頁面中的欄位。

欄位	說明
磁碟休眠時間	輸入一個時間以指明磁碟在多久之後進入”休眠模式”。
套用	按一下以儲存變更。

From: <http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link: http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_power_management

Last update: **2013/06/25 08:57**

