NFS

私有雲平台提供 UNIX PC 使用者使用 NFS 協定來透過網路存取 NAS 中的檔案和檔案夾。 按一下**NFS**圖示來設置 NFS 服務。

下表說明NFS設定頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
啟用 NFS 服務	勾選核取框以啟用NFS服務。
	按一下以增加主機IP。
	按一下以刪除主機IP。
主機	指明主機IP位址。
唯讀	指明使用者的權限為唯讀。
加入	按一下以增加一個路徑。
刪除	按一下以刪除一個路徑。
儲存	按一下以儲存變更。
重新整理	按一下以刷新頁面。

From:
http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:services_nfs

Last update: **2013/06/25 06:55**