退出

登出當前用戶、重新啟動系統,或完全關閉系統。

-	退出	
	您確定要退出系統嗎?	
	日本 100 日本	取消
選項 說明		

医坝	<u> </u>
	選擇「關機」項目後會出現下列選項:
	•
關機	關機 關閉私有雲電源。
	•
	重新啟動 重新啟動私有雲。
登出	登出當前使用者,重新進入登入畫面。
取消	終止,並返回到上一頁。

系統關機

1. 點選「**關機**」

	退出	
	您確定要退出系統嗎?	\supset
2.	再點選「 關機」	
	退出	
	您確定要關閉您的NAS嗎?	
3.	按下 「確定」 鍵,關閉您的私有雲裝置。	
	○ 位於 192.168.10.8 的網頁表示: 您確定要關閉您的NAS嗎? 確定 取消	



重新啟動

1. 點選「**關機」**

	退出
	您確定要退出系統嗎?
2.	再點選「 重新啟動」
	退出
	您確定要關閉您的NAS嗎?
3.	點選「 確定」 鍵,重新啟動您的私有雲裝置。
	○ 位於 192.168.10.8 的網頁表示: 您確定要重新啟動NAS嗎? 確定 取消
4.	系統開始關閉所有服務,然後重新啟動您的私有雲裝置。



AKITIA

©版權所有 2009-2012.保留所有權利.<u>http://www.akitio.com</u> 臆私政策 註冊名稱: akitio-tw 本地IP位址: 192.168.10.8 UPnP通訊埠轉發: 10070 約證版本: 20121220



私有雲 IP 位置不變時,當您重新啟動系統,它會自動打開登錄頁面。如果私有雲 IP 位置 變更,你可以點擊「第4步」的網址,重新連結到登錄頁面。

退出

3/4

From: http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki**

Permanent link: http://wiki.myakitio.com/zh-tw:applications_quit



Last update: 2013/03/12 08:13